

A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M
O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z
A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M
O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z
A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M
O M A Z O دليل البدء Z O M A Z
A Z O M A M A Z O M
O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z
A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M
O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z
A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M
O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z O M A Z

A Z O M WATCH



شكرًا لاختيارك منتجات عزوم!

للحصول على فهم واستخدام شامل
لهذا المنتج ، ولعرفة جميع اليزات وطرق
التشغيل البسيطة ، يرجى قراءة هذا
الدليل بعناية.

محتويات الصندوق: 1 ساعة عزوم الذكية، 1 دليل البدء، 2 سوار للساعة (سوار أبيض + سوار أسود)، 1 سلك الشحن.

ملاحظة: لا تستخدم المنتج أثناء الحمام الساخن أو دخول ساونا، ستدخل الأبخرة إلى الأجزاء الداخلية، مما قد يؤدي إلى تلف/ خدش أجزاء الساعة. كل هذه خارج نطاق الضمان.



استخدامات الأزرار:



زر الوظيفي

الزر العلوي: اضغط لتفعيل الشاشة، واضغط مرة أخرى للدخول إلى نموذج الأنشطة للتعقدة.

الزر السفلي: الضغط لفترة طويلة لتشغيل / إيقاف تشغيل الساعة؛ اضغط لتفعيل الشاشة وإيقافها.

تعليمات اللمس: انقر لتحديد القائمة والدخول إليها، ثم انتقل إلى اليمين للعودة. في القائمة الرئيسية، مرر إلى الأسفل إلى شريط الحالة؛ مرر يميناً إلى مركز التنبيهات؛ مرر لليسار للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم مرر لأعلى إلى حالة الطقس. انقر لتفعيل الشاشة.

تغيير أساور الساعة: يوجد زر تبديل وفك السوار لتغيير في الجهة الخلفية مع السوار.

تعليمات الشحن: هذا المنتج يعتمد الشحن بالقوة المغناطيسية. ضع نقطة الشحن متصلة بالجزء الخلفي من دبابيس شحن الجهاز، وسوف يتم شحنها بشكل تلقائي. عادة يستغرق الشحن الكامل ساعتين.

لدة التي يبقى بها الجهاز في حالة استعداد: يصل إلى 30 يوماً.

لدة التي يبقى بها الجهاز يعمل: 10-5 أيام

تنبيه: لا تستخدم الساعة أثناء الشحن.



لتوصيل الساعة بالهاتف

لتوصيل الساعة بالهاتف، قم بتحميل التطبيق "AZOM Watch" في الهاتف باستخدام إحدى الطرق التالية:



1. للهواتف التي تعمل بنظامين أندرويد/ أي أو اس: امسح صورة رمز الاستجابة السريعة التالية بواسطة للتصفحات أو بواسطة أي ماسح ضوئي لتنزيل "AZOM Watch".
2. للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد: ابحث عن تطبيق "AZOM Watch" وقم بتنزيله من متجر جوجل بلاي.
3. للهواتف التي تعمل بنظام أي أو اس iOS: ابحث عن تطبيق "AZOM Watch" وقم بتنزيله من متجر آبل للتطبيقات.

بعد التثبيت، قم بتشغيل البلوتوث على الهاتف للحمول وتطبيق "AZOM Watch"، وتأكد من تفعيل التنبيهات وجميع الأذونات الأخرى التي يطلبها، وقم بملاء المعلومات الشخصية. انقر على "إضافة جهاز" وابحث عن جهاز "AZOM Watch" (قم بتشغيل تحديد المواقع GPS في الهاتف الذي قبل الاقتران) وانقر فوق اتصال.

حيث أن بروتوكول البلوتوث يختلف بين جميع أنواع الهواتف الذكية، في بعض الأحيان يكون اتصال البلوتوث غير مستقر بين الهاتف للحمول والساعة الذكية. يرجى إعادة تشغيل البلوتوث، ثم حاول الاتصال مرة أخرى.



تحديث البرنامج الثابت: عند الاقتران بالبلوتوث، في نفس واجهة "AZOM Watch"، انقر فوق "جهازي- الخاص بي"، في حالة توفر برنامج ثابت جديد، انقر للتحديث إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت المخصص للساعة.

ملاحظة: إذا لم ينجح التحديث، يرجى إعادة الاقتران بالبلوتوث ومحاولة التحديث مرة أخرى.

الخصائص الرئيسية:

اللغة/ الوقت/ التاريخ: ستقوم المنتج بمزامنة التاريخ والوقت من الهاتف عند اقتران بالبلوتوث. واجهة الاستعداد: هناك عدة من أنماط للخيارات، اضغط مطوياً لمدة ثانيتين على زر الصفحة الرئيسية للتغيير عندما تكون على الصفحة الرئيسية.


تحميل واجهات الساعة: ادخل AZOM Watch، وحدد واجهات الساعة التي تريد تحميلها، وانتظر بضع ثوانٍ حتى تكتمل، وفي كل مرة سيحل تحميل وجه الساعة الجديد محل آخر وجه ساعة في قائمة واجهة الساعة.

وضع التشغيل الدائم: أدخل الصفحة الأخيرة في القائمة، انقر فوق رمز  ادخل المزيد من الوظائف، ثم انقر فوق رمز  قم بتفعيل وظيفة التشغيل دائماً.

شريط الحالة: قم بالتمرير لأسفل في الصفحة الرئيسية، وحالة البلوتوث، ورمز الاستجابة السريعة لتطبيق AZOM Watch، والسطوع، وحالة البطارية.

التنبيهات: مرر اليمين أدخل قائمة التنبيهات؛ مزامنة جميع تنبيهات الهاتف، مثل الفيس بوك والواتساب والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وغيرها، إذا كنت ترغب في عرض التنبيهات مع المحتويات، فأنت تحتاج إلى الإعداد لعرض تفاصيل وظيفة التنبيه الفيس بوك والواتساب في التطبيقات في الهاتف. سوف يهتز المنتج للمكالمات والرسائل الواردة.


معلومات النشاط: عرض البيانات الصحية بما في ذلك الخطوات والأميال والسعرات الحرارية لليوم وسيتم حفظها في الساعة 12:00 كل ليلة ثم إعادة وضعها إلى 0 في اليوم التالي. في السجل يمكنك أن تجد كل البيانات للحقوطة بالداخل.

التمرين: حدد وضع نشاط واحد لتسجيل عملك. سوف يتوقف عند الانزلاق لليمين. تتضمن كل بيانات تمرين وقت التمرين واستهلاك السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب. انقر فوق هذا  لادخال المزيد من خيارات الأوضاع، وانقر فوق  قائمة رمز الرياضة للتمرير إلى الأول، ثم انقر فوق الوسط للدخول. انقر فوق الصفحة لأعلى ولأسفل، وانقر  للعودة.

الصحة

معدل ضربات القلب: انتظر ثانيتين لبدء القياس وتسجيل بيانات معدل ضربات القلب عن طريق مسح الشعيرات الدموية السطحية للجلد بواسطة العدسة الخضراء، ثم قم بالتمرير إلى القوائم الأخرى لإيقاف القياس. عادة ما تكون 60-90 نبضة في الدقيقة، وقد يكون الرياضيون للتحرفون أقل من 60 نبضة في الدقيقة. عند القيام بتمرين شاق، قد يصل التاريخ إلى 200 نبضة في الدقيقة. يمكن أن يؤدي الاستمرار في ممارسة الرياضة إلى زيادة معدل ضربات القلب وتنفس الرئة.

ضغط الدم: عند وضعية المراقبة، يرجى وضع يديك منبسطة، وستظهر البيانات بعد بضع ثوانٍ. يميل ضغط الدم إلى الزيادة مع تقدم العمر، ويكون ضغط الدم لدى النساء أقل من الرجال.

مخطط كهربية القلب: ابدأ مباشرة بعد الدخول. تستغرق تقنية الجمع بين معدل ضربات القلب من العدسة الخضراء ومخطط القلب حوالي 10 ثوانٍ لإخراج البيانات. ستظهر الواجهة  بعد اكتمال القياس، ويتم حفظ البيانات في تطبيق AZOM Watch.

أكسجين الدم: SPO2H، وهو نسبة الأكسجين في الدم، وللعدل الطبيعي 94-99%.

مراقبة النوم: سيتم تشغيل الساعة الذكية تلقائيًا من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 8 صباحًا. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة النوم عن طريق توصيل التطبيق بالهاتف.

ساعة التوقيف: اضغط على زر البدء والإيقاف اللوقت، واضغط مرة أخرى للإيقاف.

تشغيل التحكم بالموسيقى عن بعد: قم بتشغيل الموسيقى على الهاتف، والتحكم بها من خلال الساعة.

حول: انقر للدخول، وتحقق من موديل الساعة وإصدار البرنامج الثابت وعنوان البلوتوث وعنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط.

إعادة الضبط: انقر لإعادة ضبط الساعة، وسيتم مسح جميع البيانات.

النبه: ضبط عدة منبهات من خلال التطبيق في الهاتف.

تنبيه الجلوس: يمكنك ضبط الوقت لتذكير نفسك بالوقوف.

لتوصيل الساعة بالهاتف

سطوع الشاشة: قم بتفعيلها في التطبيق، لكن هي تستهلك المزيد من استهلاك الطاقة عند تشغيلها.
إعداد الوحدات: النظام المتري أو البريطاني.
نقل البيانات: سيتم حفظ جميع البيانات في الجهاز. بغض النظر عن عداد الخطوات ومعدل ضربات القلب وجودة النوم ووضع الرياضة للتعديده، يمكن نقل البيانات جميعها إلى التطبيق في الهاتف.

الضمان

1. إذا ظهرت مشاكل بسبب التصنيع ، للواد أو التصميم خلال سنتان (منذ يوم الشراء)، فإننا سوف نقدم ضمانًا مجانيًا على افتراض أنه يتم استخدام للنتج بشكل طبيعي وبشكل صحيح.
2. بخصوص العطل الناتج عن الاستخدام الخاطئ أو الحوادث، فإننا لا نقدم ضمانًا مجانيًا، في الحالات التالية:
 1. تفكيك أو إعادة تركيب المنتج.
 2. سببه وقوع النتج.
 3. جميع الأضرار الاصطناعية أو سوء الاستخدام (مثل: دخول لاء للداخل، وتحطم للكونات الخارجية، وأضرار خدش للكونات الطرفية، وما إلى ذلك)، كل ذلك خارج نطاق الضمان.
3. عند طلب الضمان المجاني، يجب تقديم بطاقة ضمان مع ختم مكان الشراء وتاريخ الشراء.
4. إذا واجهت مشاكل أثناء الاستخدام، فيرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء عزوم.

A Z O M

